



## Recomendaciones de Dkayak - Aquatherm®

En el caso de pequeñas roturas de la prenda de Aquatherm®, Superstretch Aquatherm®, te recomiendo repararlo con una cinta adhesiva especial para ello. Ofrecemos un “kit” de Reed para ello que incluye 1 metro de esa cinta y un papel particular que llamaría “papel del horno”.

### REPARAR AQUATHERM

- Asegúrate que el material está totalmente limpio y seco
- La cinta adjuntada se añade desde el lado **INTERIOR** de la prenda.
- Corta la cinta de tal manera que te sobre 1 cm en cada lado. Y posicónalo por encima del agujero. **El lado liso** es el lado que lleva el pegamento.
- Posiciona el papel horno por encima del tejido, y calienta la plancha a temperatura de vapor.
- Aplica presión con la punta de la plancha durante unos 5 segundos justo en el lugar de la cinta para que el pegamento de la cinta se derrita. Si es posible sólo usa la punta de la plancha para esta acción para que el tejido alrededor no sufra o derrite.
- Déjalo enfriar, y entonces puedes quitar el papel horno.
- Ahora tu prenda está lista para nuevas aventuras kayakeras.

Si hubiera alguna pregunta, aquí estaré a tu disposición.

Un saludo,

Melanie DKayak.com

info@dkayak.com

Whatsapp: +34 646 944 929